

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Угольники поверочные 90° лекальные плоские 0-го и 1-го класса точности типа УЛП

Назначение средства измерений

Угольники поверочные 90° лекальные плоские типа УЛП (далее - угольники) предназначены для измерения прямых углов.

Описание средства измерений

Конструктивно угольники представляют собой единую цельную деталь, вырубленную из листовой качественной инструментальной стали с последующей термической и механической обработкой.

Стороны угольников имеют по две доведенные плоские поверхности, образующие внутренний и наружный рабочие углы. Длинная сторона выполнена с двусторонними скосами и боковые поверхности имеют ножевидную форму, что дает возможность определения отклонения от перпендикулярности «на просвет».

Угольники изготавливаются 0-го и 1-го класса точности.

Внешний вид угольника поверочного 90° лекального плоского типа УЛП представлен на рисунке 1.

Применяются при слесарно-сборочных и лекальных работах для измерения отклонения от перпендикулярности расположения деталей или каких-либо поверхностей.



Рисунок 1 – Угольник поверочный 90° лекальный плоский типа УЛП.

Метрологические и технические характеристики

Размеры выпускаемых угольников, допуск перпендикулярности измерительных поверхностей к опорным поверхностям на длине H при температуре воздуха в помещении $(20 \pm 3,5) ^\circ\text{C}$ и изменении температуры не превышающей $0,5 ^\circ\text{C/ч}$ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Размеры НхL, мм	Класс точности	Допуск перпендикулярности измерительных поверхностей к опорным поверхностям на длине Н, мкм
60x40	0	2,5
	1	5,0
100x60	0	3,0
	1	6,0
160x100	0	3,5
	1	7,0
250x160	0	4,5
	1	9,0

Рабочие условия эксплуатации:

Рабочий диапазон температур окружающей среды от 10 до 30 °С;

Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С;

Средний срок службы – не менее 5 лет.

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта, а также на нерабочую поверхность угольника методом тампопечати.

Комплектность средства измерений

Таблица 2

Наименование	Количество	Примечание
Угольник поверочный 90° лекальный плоский типа УЛП	1 шт.	По заказу
Футляр	1 шт.	
Паспорт	1 экз.	

Поверка

осуществляется по документу МИ 1799-87 «Методические указания. Угольники поверочные 90°. Методика контроля».

Основные средства поверки:

- поверочная плита 0-го класса точности;
- угольник типа УЛЦ 0-го класса точности.

Сведения о методиках (методах) измерений

содержатся в паспорте средства измерения.

Нормативные и технические документы устанавливающие требования к угольникам поверочным 90° лекальным плоским типа УЛП

ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Технические условия»

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению единства измерений;

выполнение работ и оказание услуг по обеспечению единства измерений.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие
«Челябинский инструментальный завод»
Адрес: 454008, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38
Тел./факс (351) 211-01-91, 211-60-61, 211-60-56
www.chiz.ru, e-mail
chiz_tool@mail.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Челябинский ЦСМ»
Регистрационный номер № 30059-10
Адрес: 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101
Телефон, факс (351) 2320401, e-mail: stand@chel.surnet.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«__» _____ 2013 г.